



# Betriebsanleitung

**Art-Nummer:** 0119-016; 0119-024; 0119-032  
**Art-Bezeichnung:** Dickenschnellmesser  
Gesamtseitenanzahl: 1  
Auflage-Nummer: 1  
Stand vom: 27. November 2003



## Technische Daten:

Art.-Nr.	Ablesung [mm]	Messweg [mm]	Ausladung [mm]
0119-016	1/100	10	25
0119-024	1/100	10	120
0119-032	1/10	30	200

## Allgemeines:

### Anwendung:

Die Skala ist gemeinsam mit dem Außenring verstellbar. Damit kann der Zeiger des Dickennmessgerätes auf „0“ gestellt werden.

Die Parallelität des unteren und oberen Messeinsatzes kann mit Hilfe der 3 Justiergewindestiften eingestellt werden. Diese befinden sich unterhalb des unteren Messeinsatzes.

Bitte den Messbolzen nicht ölen. Dies würde zur Ungängigkeit des Messbolzens führen.

Der untere und der obere Messeinsatz sind leicht auswechselbar. Der obere Messeinsatz mit Gewinde M3 kann direkt in den Messbolzen eingeschraubt werden. Der untere Messeinsatz ist mit Hilfe einer Ansatzschraube befestigt. Diese befindet sich zentrisch unterhalb des unteren Messeinsatzes.