

# SPIRAL-WERKZEUGE-MASCHINEN

Erlachgasse 117, 1100 Wien

## BETRIEBSANLEITUNG

SPIRAL - ART.NR: **3824-021 CE**

PRODUKTNAME: **Pressluft-Tacker mit Auslösesicherung und Schnelllademagazin**



**Universeller Feindraht-Nagler für den Innenausbau;**

Polstermöbel, Teppiche, Wandverkleidungen, Folien,  
Isoliermaterial u.s.w.

**VOR INBETRIEBNAHME UNBEDINGT LESEN!**

**SICHERHEITSHINWEISE**

Die gültigen Bestimmungen über Sicherheitsvorkehrungen für handgehaltene nichtelektrisch angetriebene Werkzeuge erhalten Sie beim Normenausschuß. ([www.cenorm.be](http://www.cenorm.be))

Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers bzw. der Berufsgenossenschaften!

**Gefahren durch Druckluft**

Beachten Sie die Höchstgrenze von 6,3 kg/mm<sup>2</sup> (Bar)!

Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, trennen Sie die Luftzufuhr!

Überprüfen Sie das Werkzeug immer auf defekte Schläuche und Kupplungen!

Tragen Sie keinen Schmuck, Halstücher, Krawatten und weite Kleidung, damit sich diese Dinge nicht im Werkzeug verfangen können!

**Gefahren durch mangelnden Arbeitsschutz**

Tragen Sie Schutzhandschuhe gegen eventuelle Schnittverletzungen!

Tragen Sie Gesichtsschutz oder Schutzbrillen gegen eventuell absplittende Teile!

**Druckluftversorgung**

Das Werkzeug soll mit reiner, trockener Luft mit 6,3 kg/mm<sup>2</sup> betrieben werden! Verwenden Sie eine Wartungseinheit z. B. Artnr. 3529-029, 3/8" Anschluß und Nebelöler Artnr. 3529-061 oder Artnr. 3544-010!

Verwenden Sie nur einwandfreie Schläuche und Kupplungen! Verwenden Sie HLP 22 zum Ölen!!!

**WARTUNG:**

Wenn Sie das Werkzeug täglich verwenden, müssen Sie alle 3 Monate den Tacker zerlegen, reinigen und verschlissene Teile ersetzen! Teile gemäß beiliegender Ersatzteilzeichnung.

### Techn. Daten

3824-021	mit Auslösesicherung
Gewicht: 1,2 kg	
Kapazität: 100 St. Klammern Länge: 10- 22 mm	Schnelllademagazin, von unten zu laden
Klammerntype: 20 GA, 1,2 x 0,6 mm dick	


### Klammern

Art.Nr	Stück	20 GA, 11,2 mm breit x Länge in mm	Art.Nr	Stück	20 GA, 11,2 mm breit x Länge in mm
3828-026	5000	10	3828-051	5000	19
3828-034	5000	13	3828-069	5000	22
3828-042	5000	16			

# SPIRAL-WERKZEUGE-MASCHINEN

Erlachgasse 117, 1100 Wien

## Parts List For Air Stapler 3824021



ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	A0304-0301	EXHAUST VALVE COLLAR	37	A0011-0241	SPRING PIN 3*26
2	A0200-0191	O-RING 35.5*1.8	38	A0200-0131	O-RING 35*3.5
3	A0000-0101	SCREW 5*22	39	A0306-0231	TAIL COVER
4	A0005-0031	WASHER #5*1.1t	40	A0307-0331	AIR PLUG
5	A0301-0141	CYLINDER CAP	41	A0200-0031	O-RING 21.3*3
6	A0311-0121	SEAL AIR	42	A0602-0021	PISTON HEAD
7	A0200-0241	O-RING 22*1.5	43	A0601-0021	DRIVER BLADE PIN
8	A0314-0141	EXHAUST VALVE SITE	44	A0011-0051	OUTER SPRING PIN 4*10
9	A0100-0221	SPRING	45	A0011-0061	INNER SPRING PIN 2.5*10
10	A0200-0231	O-RING 9.8*2.4	46	A0600-0071	DRIVER BLADE
11	A0200-0071	O-RING 31*2.5	47	A0800-0021	SPACER
12	A0308-0241	FIRING VALVE PISTON	48	A0800-0231	SPACER
13	A0205-0111	GASKET	49	A0719-0041	SPRING HOLDER
14	A0305-0071	COLLAR	50	A0100-0211	COMPRESSION SPRING
15	A0303-0011	CYLINDER	51	A0711-0463	?RELEASE CATCH
16	A0309-0011	BUMPER	52	A0801-0841	DRIVER GUIDE
17	A0200-0911	O-RING 39.4*3.1	53	A0801-1191	DRIVER GUIDE COVER
18	A0800-0381	SPACER	54	A0005-0071	WASHER #4*1.2t
19	A0401-0441	BODY	55	A0000-0001	SCREW 4*5.5
20	A0310-0121	NOZZLE	56	A0709-0031	CLICK LEVER
21	A0200-1091	O-RING 11*1.05	57	A0101-0061	TORSION SPRING
22	A0200-1081	O-RING 8*1	58	A0004-0001	HEX. NUT M5
23	A0503-0222	UPPER REMOTE HOUSING	59	A0006-0021	STEP PIN #5*18.6
24	A0104-0041	CONICAL SPRING	60	A0002-0001	SCREW M4
25	A0200-0431	O-RING 1.9*1.2	61	K0600-0691	PISTON SET
26	A0504-0071	REMOTE CORE	62	A0707-0181	PUSHER
27	A0503-0121	REMOTE HOUSING	63	A0100-0131	EXTENSION SPRING
28	A0200-0331	O-RING 9.8*1.9	64	B1100-0151	MAGAZINE SET
29	A0005-0041	E-RING #2.5	65	A0200-0251	O-RING 13*3
30	A0006-0271	STEP PIN #2.9*29	66	A0200-0081	O-RING 25*3.5
31	A0101-0031	EXTENSION SPRING	67	K0300-0861	CYLINDER SET
32	A0502-0031	TRIGGER GUIDE	68	B0500-0181	TRIGGER VALVE SET
33	A0710-0211	PIN BUSHING	69	K0500-0161	TRIGGER SET
34	A0500-0191	TRIGGER	70	K0300-0671	EXHAUST VALVE ASS'Y
35	A0006-0282	PIN 3*18.8	71	K0300-0621	HEAD VALVE PISTON SET
36	A0712-0051	CATCH GUIDE PLATE	72	A0204-0081	HANDLE GRIP

\* REPAIR KIT

10/18/2002