

Betriebsanleitung

Art-Nummer: 5515-114
Art-Bezeichnung: Digimax-Messuhr

Gesamtseitenanzahl: 1
 Auflage-Nummer: 1
 Stand vom: 20. Juni 2002

Technische Daten:

Messbereich	0 – 25mm
Gesamt-Genauigkeit	0,03mm
Anzeige-Genauigkeit	±0,01mm
Schaft	∅ 8mm
Arbeitstemperatur	0 – 40°C

Allgemeines:

- Ersatzbatterie SR44 – 1,5 V (Art. Nr. 2363-097)
- Messgerät sauber halten, Elektronik von Fett und Wasser freihalten
- Bei längerem Nichtgebrauch Batterie entfernen

Funktionen

- 0-Stellung in jeder beliebigen Position
- Datenausgabe
- Umstellung „Zoll/metrisch“

Fehlerbehebung:

Problem	Lösung
Anzeige blinkt	Batterie wechseln !
Keine Anzeige.	Batterie wechseln ! Batteriekontakt reinigen !
Falsche Anzeige	Batterie für ca. 30 Sekunden herausnehmen !



Abbildung ähnlich