



# BETRIEBSANLEITUNG

## Frostschutzprüfer

Art. Nr. 8555-010

### **Frostschutzprüfer**

Zur Überprüfung von Frostschutzmitteln im Kühlwasser

Bereich: 0° - 43 °C

Kühlflüssigkeit bis zur Levelline füllen.

Dann Frostschutz in °C an der Skala ablesen.

Auf der Rückseite lesen Sie den Siedepunkt ab. Sollwert ca. 129 °C.

Überprüfen Sie Kühlflüssigkeit nur bei kaltem Motor.  
(Verbrühungsgefahr)

